

DIRECTIVES D'INSTALLATION POUR ANCRAGE PERMA 110

Liste des outils nécessaires :

- Perceuse et mèche à béton $\varnothing \frac{1}{2}$ "
- Tige d'installation (vendue chez Les Ancrages Innovex)
- Marteau ou petite masse

Préparation :

- Déterminez et marquez l'emplacement de vos ancrages Permafix sur le béton. (Il est important de placer les ancrages PERMA 110 à une distance d'au moins 4" du bord de la dalle pour ne pas faire éclater le béton)
- Percez un trou de $\frac{1}{2}$ " de diamètre x 1 5/8" de profondeur aux endroits marqués.
- Enlevez la poussière des trous à l'aide d'un aspirateur ou d'un jet d'air.

Mise en place :

- Placez l'ancrage dans le trou, filet vers le haut.
- Insérez la tige d'installation dans l'ancrage et frappez dessus avec le marteau afin de faire descendre la goupille.
- Votre ancrage est prêt.

CONSEIL : Une fois l'an, enduisez les filets de gelée de pétrole.